



## FITMENT LIST AC-M08 - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-M08 2090 DBB</b>	<b>5x112</b>	<b>25</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi E-Tron	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R20	K5LS17D27F	
Audi	Audi E-Tron	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	B. M14x1,5 L=27 K17	265/40R20	K5LS17D27F	
Audi	Audi E-Tron	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	B. M14x1,5 L=27 K17	275/45R20	K5LS17D27F	
Audi	Audi E-Tron	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	B. M14x1,5 L=27 K17	275/50R20	K5LS17D27F	
Audi	Audi E-Tron	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	B. M14x1,5 L=27 K17	285/45R20	K5LS17D27F	
Audi	Audi E-Tron Sportback	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R20	K5LS17D27F	
Audi	Audi E-Tron Sportback	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	B. M14x1,5 L=27 K17	265/40R20	K5LS17D27F	
Audi	Audi E-Tron Sportback	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	B. M14x1,5 L=27 K17	275/45R20	K5LS17D27F	
Audi	Audi E-Tron Sportback	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	B. M14x1,5 L=27 K17	275/50R20	K5LS17D27F	
Audi	Audi E-Tron Sportback	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	B. M14x1,5 L=27 K17	285/45R20	K5LS17D27F	
Audi	Audi Q7	4L	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-373	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R20	K5S17D30R13	4
Audi	Audi Q7	4L	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-373	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	4
Audi	Audi Q7	4L	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-373	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R20	K5S17D30R13	4
Audi	Audi Q7	4L	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-373	B. M14x1,5 L=30 K17	275/50R20	K5S17D30R13	4
Audi	Audi Q7	4L	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-373	B. M14x1,5 L=30 K17	285/45R20	K5S17D30R13	4
Audi	Audi SQ7	4L	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-373	B. M14x1,5 L=30 K17	285/45R20	K5S17D30R13	4
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*.. No pinze freno ceramiche; no versioni 21" di serie	170-373	B. M14x1,5 L=30 K17	265/50R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*.. No pinze freno ceramiche; no versioni 21" di serie	170-373	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*.. No pinze freno ceramiche; no versioni 21" di serie	170-373	B. M14x1,5 L=30 K17	275/50R20	K5S17D30R13	

## FITMENT LIST AC-M08 - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-M08 2090 DBB</b>	<b>5x112</b>	<b>25</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*.. No pinze freno ceramiche; no versioni 21" di serie	170-373	B. M14x1,5 L=30 K17	285/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*.. No pinze freno ceramiche; no versioni 21" di serie	170-373	B. M14x1,5 L=30 K17	265/50R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*.. No pinze freno ceramiche; no versioni 21" di serie	170-373	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*.. No pinze freno ceramiche; no versioni 21" di serie	170-373	B. M14x1,5 L=30 K17	275/50R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*.. No pinze freno ceramiche; no versioni 21" di serie	170-373	B. M14x1,5 L=30 K17	285/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi RS4 Avant	B8 (8K)	e1*2001/116*0447*.. Fino modello anno 2017	331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS4 Avant	B8 (8K)	e1*2001/116*0447*.. Fino modello anno 2017	331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS4 Avant	B8 (8K)	e1*2001/116*0447*.. Fino modello anno 2017	331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS4 Avant	B8 (F4)	e1*2001/116*0447*..	331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS4 Avant	B8 (F4)	e1*2001/116*0447*..	331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS4 Avant	B8 (F4)	e1*2001/116*0447*..	331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*.. No pinze freno ceramiche	412	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*.. No pinze freno ceramiche	412	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*.. No pinze freno ceramiche	412	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*.. No pinze freno ceramiche	412	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS5 Coupé	B8 (8T)	e1*2001/116*0447*.. Fino modello anno 2017; Trazione integrale	331	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Audi	Audi RS5 Coupé	B8 (8T)	e1*2001/116*0447*.. Fino modello anno 2017; Trazione integrale	331	B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	K5LS17D27F	
Audi	Audi RS5 Coupé	B8 (8T)	e1*2001/116*0447*.. Fino modello anno 2017; Trazione integrale	331	B. M14x1,5 L=27 K17	275/30R20	K5LS17D27F	



## FITMENT LIST AC-M08 - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-M08 2090 DBB	5x112	25	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi RS5 Coupé	B8 (F5)	e1*2001/116*0447*.. Trazione integrale	331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS5 Coupé	B8 (F5)	e1*2001/116*0447*.. Trazione integrale	331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi RS5 Coupé	B8 (F5)	e1*2001/116*0447*.. Trazione integrale	331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/30R20	O.E. KIT	
Volkswagen	Volkswagen Touareg	CR	e1*2007/46*1827*.. Incluso Hybrid	170-310	B. M14x1,5 L=27 K17	265/45R20	K5LS17D27F	
Volkswagen	Volkswagen Touareg	CR	e1*2007/46*1827*.. Incluso Hybrid	170-310	B. M14x1,5 L=27 K17	285/45R20	K5LS17D27F	



## FITMENT LIST AC-M08 - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-M08 2090 G8B</b>	<b>5x112</b>	<b>26</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Porsche	Porsche Macan solo anteriore	95BN	e13*2007/46*1164*02-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-324	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Macan solo anteriore	95BN	e13*2007/46*1164*02-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-324	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Macan solo anteriore	95BN	e13*2007/46*1164*02-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-324	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Macan solo anteriore	95BN	e13*2007/46*1164*02-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-324	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	275/40R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Macan solo anteriore	95B	e13*2007/46*1165*02-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-324	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Macan solo anteriore	95B	e13*2007/46*1165*02-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-324	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Macan solo anteriore	95B	e13*2007/46*1165*02-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-324	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Macan solo anteriore	95B	e13*2007/46*1165*02-.. No pinze freno ceramiche; trazione integrale	155-324	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	275/40R20	O.E. KIT	4



## FITMENT LIST AC-M08 - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-M08 2090 A9B</b>	<b>5x112</b>	<b>33</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A5	B8 (F5)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello anno 2016	100-260	B. M14x1,5 L=27 K17	265/30R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A5	B8 (F5)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello anno 2016	100-260	B. M14x1,5 L=27 K17	275/30R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A5 Sportback	B8 (F5)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello anno 2016	100-260	B. M14x1,5 L=27 K17	265/30R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A5 Sportback	B8 (F5)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello anno 2016	100-260	B. M14x1,5 L=27 K17	275/30R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi S5	B8 (F5)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello anno 2016	100-260	B. M14x1,5 L=27 K17	265/30R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi S5	B8 (F5)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello anno 2016	100-260	B. M14x1,5 L=27 K17	275/30R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi S5 Sportback	B8 (F5)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello anno 2016	100-260	B. M14x1,5 L=27 K17	265/30R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi S5 Sportback	B8 (F5)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello anno 2016	100-260	B. M14x1,5 L=27 K17	275/30R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A6	4G	e13*2007/46*1147*..	100-331	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A6	4G	e13*2007/46*1147*..	100-331	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A6	4G	e13*2007/46*1147*..	100-331	B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi S6	4G	e13*2007/46*1147*..	100-331	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi S6	4G	e13*2007/46*1147*..	100-331	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi S6	4G	e13*2007/46*1147*..	100-331	B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi S6	4G	e13*2007/46*1147*..	100-331	B. M14x1,5 L=27 K17	275/35R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A6 Allroad	F2	e1*2007/46*1801*.. Trazione integrale	150-257	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi A6 Allroad	F2	e1*2007/46*1801*.. Trazione integrale	150-257	B. M14x1,5 L=27 K17	265/40R20	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi A6 Allroad	F2	e1*2007/46*1801*.. Trazione integrale	150-257	B. M14x1,5 L=27 K17	265/45R20	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi A6 Allroad	F2	e1*2007/46*1801*.. Trazione integrale	150-257	B. M14x1,5 L=27 K17	275/40R20	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	B. M14x1,5 L=27 K17	275/35R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi E-Tron	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R20	O.E. KIT	
Audi	Audi E-Tron	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi E-Tron	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/45R20	O.E. KIT	

## FITMENT LIST AC-M08 - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-M08 2090 A9B</b>	<b>5x112</b>	<b>33</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi E-Tron	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/50R20	O.E. KIT	
Audi	Audi E-Tron	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	285/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi E-Tron Sportback	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R20	O.E. KIT	
Audi	Audi E-Tron Sportback	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi E-Tron Sportback	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi E-Tron Sportback	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/50R20	O.E. KIT	
Audi	Audi E-Tron Sportback	GE	e1*2007/46*1914*.. No pinze freno 400 mm asse 1	158	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	285/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi Q7	4L	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. Trazione integrale; no pinze freno ceramiche	155-373	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q7	4L	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. Trazione integrale; no pinze freno ceramiche	155-373	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q7	4L	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. Trazione integrale; no pinze freno ceramiche	155-373	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q7	4L	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. Trazione integrale; no pinze freno ceramiche	155-373	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/50R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q7	4L	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. Trazione integrale; no pinze freno ceramiche	155-373	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	285/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi SQ7	4L	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. Trazione integrale; no pinze freno ceramiche	155-373	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	285/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	K5LS17D27R14	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	B. M14x1,5 L=27 K17	275/35R20	K5LS17D27R14	
Volkswagen	Volkswagen Touareg	CR	e1*2007/46*1827*.. Incluso Hybrid	170-310	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	O.E. KIT	
Volkswagen	Volkswagen Touareg	CR	e1*2007/46*1827*.. Incluso Hybrid	170-310	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	285/45R20	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AC-M08 - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-M08 2090 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8 (F4)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello 2016	90-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8 (F4)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello 2016	90-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8 (F4)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello 2016	90-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8 (F4)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello 2016	90-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	100-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	100-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	100-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 Avant	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	100-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 Avant	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	100-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 Avant	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	100-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 Allroad	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 Allroad	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 Allroad	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/35R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 Allroad	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 Allroad	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 Allroad	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 Allroad	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 Allroad	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A7 Sportback	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	140-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	140-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	140-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8 (F4)	e13*2007/46*1084*.. e1*2001/116*0430*.. Da modello 2016	90-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/30R20	O.E. KIT	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 7 di 12

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.

## FITMENT LIST AC-M08 - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-M08 2090 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S6	4G-4G1	e13*2007/46*1147*..	100-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi S6	4G-4G1	e13*2007/46*1147*..	100-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi S6	4G-4G1	e13*2007/46*1147*..	100-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi S6	4G-4G1	e13*2007/46*1147*..	100-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi S7 Sportback	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	140-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi S7 Sportback	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	140-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi S7 Sportback	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	140-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi S7 Sportback	4G-4G1	e13*2007/46*1147*.. e1*2007/46*0436*..	140-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	265/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	275/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi Q5	8R-8R1	e13*2007/46*1083*.. e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R-8R1	e13*2007/46*1083*.. e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R-8R1	e13*2007/46*1083*.. e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	265/40R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R-8R1	e13*2007/46*1083*.. e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R-8R1	e13*2007/46*1083*.. e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	275/40R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5 Hybrid	8R2	e13*2007/46*1179*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5 Hybrid	8R2	e13*2007/46*1179*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5 Hybrid	8R2	e13*2007/46*1179*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	265/40R20	K5S17D30R13	





## FITMENT LIST AC-M08 - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-M08 2090 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q5 Hybrid	8R2	e13*2007/46*1179*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5 Hybrid	8R2	e13*2007/46*1179*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	275/40R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ5	8R-8R1	e13*2007/46*1083*.. e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ5	8R-8R1	e13*2007/46*1083*.. e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ5	8R-8R1	e13*2007/46*1083*.. e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	265/40R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ5	8R-8R1	e13*2007/46*1083*.. e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ5	8R-8R1	e13*2007/46*1083*.. e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 320x30 mm asse 1; No pinze freno Brembo asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	275/40R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	265/40R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	275/40R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	265/40R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	100-260	B. M14x1,5 L=30 K17	275/40R20	K5S17D30R13	



## FITMENT LIST AC-M08 - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-M08 2090 B0E</b>	<b>5x130</b>	<b>50</b>	<b>71,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Porsche	Porsche Cayenne Coupe solo anteriore	9YA	e13*2007/46*0900*.. No versioni 21" di serie; no pinze freno PSCB	250-404	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	265/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Cayenne Coupe solo anteriore	9YA	e13*2007/46*0900*.. No versioni 21" di serie; no pinze freno PSCB	250-404	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	275/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Cayenne Coupe solo anteriore	9YA	e13*2007/46*0900*.. no pinze freno PSCB	250-404	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	265/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Cayenne Coupe solo anteriore	9YA	e13*2007/46*0900*.. no pinze freno PSCB	250-404	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	275/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Cayenne Suv solo anteriore	9YA	e13*2007/46*0900*.. No versioni 21" di serie; no pinze freno PSCB	250-404	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	265/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Cayenne Suv solo anteriore	9YA	e13*2007/46*0900*.. No versioni 21" di serie; no pinze freno PSCB	250-404	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	275/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Cayenne	92A-92AN	e13*2007/46*1085*.. e13*2007/46*1106*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	155-405	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	265/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Cayenne	92A-92AN	e13*2007/46*1085*.. e13*2007/46*1106*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	155-405	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	275/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Cayenne	92A-92AN	e13*2007/46*1085*.. e13*2007/46*1106*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale; con passaruota allargati	155-405	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	265/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Cayenne	92A-92AN	e13*2007/46*1085*.. e13*2007/46*1106*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale; con passaruota allargati	155-405	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	275/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Cayenne	92AH-92AHN	e13*2007/46*1107*.. e13*2007/46*1108*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	155-405	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	265/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Cayenne	92AH-92AHN	e13*2007/46*1107*.. e13*2007/46*1108*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	155-405	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	275/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Cayenne	92AH-92AHN	e13*2007/46*1107*.. e13*2007/46*1108*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale; con passaruota allargati	155-405	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	265/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Cayenne	92AH-92AHN	e13*2007/46*1107*.. e13*2007/46*1108*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale; con passaruota allargati	155-405	O.E. B. M14x1,5 L=34 K19	275/45R20	O.E. KIT	4
Porsche	Porsche Taycan Turbo solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	245/40R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Turbo solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	245/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Turbo solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	255/40R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Turbo solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	255/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Turbo solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	265/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Turbo S solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	245/40R20	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AC-M08 - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-M08 2090 B0E</b>	<b>5x130</b>	<b>50</b>	<b>71,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Porsche	Porsche Taycan Turbo S solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	245/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Turbo S solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	255/40R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Turbo S solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	255/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Turbo S solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	265/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Electric solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	245/40R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Electric solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	245/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Electric solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	255/40R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Electric solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	255/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan Electric solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	265/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan 4S solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	245/40R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan 4S solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	245/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan 4S solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	255/40R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan 4S solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	255/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Taycan 4S solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	O.E. B. M14x1,5 L=33 K19	265/45R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Carrera 911 solo anteriore	991	e13*2007/46*1187*01-11	257-316	O.E. B. M14x1,5 L=29 K19	235/35R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Carrera 911 solo anteriore	991	e13*2007/46*1187*01-11	257-316	O.E. B. M14x1,5 L=29 K19	245/35R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Carrera 911 solo anteriore	991	e13*2007/46*1187*01-11	257-316	O.E. B. M14x1,5 L=29 K19	255/30R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Carrera 911 solo anteriore	991	e13*2007/46*1187*01-11	257-316	O.E. B. M14x1,5 L=29 K19	255/35R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Carrera 911 solo anteriore	991	e13*2007/46*1187*01-11	257-316	O.E. B. M14x1,5 L=29 K19	265/30R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Carrera 911 solo anteriore	991	e13*2007/46*1187*01-11	257-316	O.E. B. M14x1,5 L=29 K19	265/35R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Carrera 911 solo anteriore	991	e13*2007/46*1187*01-11	257-316	O.E. B. M14x1,5 L=29 K19	275/30R20	O.E. KIT	
Porsche	Porsche Carrera 911 solo anteriore	991	e13*2007/46*1187*01-11	257-316	O.E. B. M14x1,5 L=29 K19	275/35R20	O.E. KIT	

### Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico ( lato freni ) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.